Razr



Portable Document Camera

คู่มือการใช้งาน รุ่น: Razr-PT550

<u>ข้อควรระวัง</u>



 ห้าม ไม่ให้เด็กทำการพับแขนของเครื่อง โดยที่ ไม่มีผู้ดูแล และอย่าน้ำมือเข้า ไปขวางขณะพับเก็บเพื่อ ป้องกันอันตราย



2. ห้ามมองไปที่ไฟ LED โดยตรง เพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับม่านตา



3. ใช้มือสองข้างทำการจับที่ตัวเครื่องในการเคลื่อนย้าย โดยห้ามใช้มือจับที่แขนหรือหัวกล้อง



- 4. หัวกล้องอาจเกิดการเสียหายได้หากมีการกระแทกกับพื้น โต๊ะหรือ วัตถุที่แข็ง
- 5. ห้ามหันแขนไปในทิศทางตรงข้ามกัน
- 6. ให้ตรวจสอบว่าแขนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน

<u>การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน</u>

<u>ภาพแสดงตัวเครื่อง</u>



<u>แผงควบคุม</u>



| ปุ่มกด | ฟังก์ชั่นการใช้งาน | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| | เลือกสัญญานออก | | | |
| 16:9-••-4:3 | เลือกอัตราส่วนสัญญาณ 16:9(1280x720) , 4:3(1024x768) | | | |
| * | แสงไฟหน้าจอ "เปิด / ปิด | | | |
| Ċ | ปุ่ม เปิด/ปิด | | | |
| PC | เลือกแสดงภาพจากกอมพิวเตอร์ | | | |
| | สลับจอภาพ ระหว่างจอ3" LCD และจอแสดงผลภายนอกเครื่อง | | | |
| | หยุดภาพปัจจุบัน , หยุดชั่วคราว คลิปในขณะที่เล่นวิดีโอ | | | |
| | ปุ่มแสดง/ซ่อน เมนู | | | |
| Ď | บันทึกวีดีโอ | | | |
| 0 | บันทึกภาพ | | | |
| | แสดงภาพและวีดีโอที่บันทึกไว้แล้ว | | | |
| U | กลับ ภาพ 180 ° | | | |
| | เลือก , ปรับ | | | |
| Q∕€ | ย่อภาพ /ขยายภาพ | | | |
| Æ | ปรับภาพอัตโนมัติ | | | |

<u>รีโมทคอนโทรล</u>

| ปุ่มกด | ฟังก์ชั่นการใช้งาน | | |
|--------------|---|--|--|
| ¢ | ปรับความสว่าง | | |
| ሳ | ปุ่ม เปิด/ปิด | | |
| II | หยุคภาพปัจจุบัน , หยุดชั่วกราว กลิปในขณะที่ เล่นวิดีโอ | | |
| ICON | แสคง / ซ่อน ไอกอนบนหน้าจอ | | |
| | ปุ่มแสดง/ซ่อน เมนู | | |
| | แสดงภาพและวีดีโอที่บันทึกไว้แล้ว | | |
| 5 | กลับ ภาพ 180 ° | | |
| | เลือก, ปรับ | | |
| Ď | บันทึกวีดีโอ | | |
| 0 | บันทึกภาพ | | |
| Θ | ย่อภาพ /ขยายภาพ | | |
| [AF] | ปรับภาพอัตโนมัติ | | |
| [-]/[+] | ปรับโฟกัส ใกล้ / ใกล | | |
| \bigotimes | ซูมดิจิตอถ 2X / 4X | | |
| | ฟังก์ชั่นไฮไลท์ เปิค/ปิค | | |
| | พึงก์ชั้นหน้ากาก เปิด/ปิด | | |
| *: <u>*</u> | Marco / ปกติ | | |
| ∢ Ţ | ปรับขนาดพื้นที่ ไฮไลท์ / หน้ากาก | | |
| • | ตั้งค่าสี ไฮไลท์ / หน้ากาก | | |
| VOLUME | ปรับเสียง เพิ่ม / ลด | | |
| | เปิด / ปิด การซ้อนภาพ | | |



<u>การใช้งานเบื้องต้น</u>

ส่วนนี้จะให้เคล็คลับที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการปรับกล้องได้ อย่างราบรื่นตอบสนองความต้องการ ของคุณ

<u>หัวกล้อง</u>

หัวกล้องสามารถปรับหมุนขึ้น / ลง ได้ 180 องศา



<u>โคมไฟส่องสว่าง</u>

หากไฟมืดเกินไปโปรดเปิดโคมไฟบนหัวของกล้องที่จะทำให้ดีที่สุด การเปิดเผย

- 1. กดปุ่มไฟเพื่อเปิด / ปิดโคมไฟส่องสว่าง
- 2. ปรับความสว่างโดยการหมุนที่ด้านบนของหัวกล้อง



<u>การพับแขน</u>

การพับแขนสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระ 180 องศา ขึ้นและลง และแขนท่อนล่างสามารถหมุน 180 องศาสำหรับพื้นที่การทำงานที่ แตกต่างกัน



<u>แนะนำพื้นที่การใช้งาน</u>

- พื้นที่การใช้งานหลัก



- พื้นที่การใช้งานรอง



<u>แนะนำการสลับจอภาพ 3" LCD และจอแสดงผลภายนอกเครื่อง</u>

กดสลับการแสดงผล (🔎 🔎) เพื่อดูตัวอย่างภาพและวิดีโอ ในอุปกรณ์แสดงผลภายนอก



<u>ปรับโฟกัส</u>

- การปรับโฟกัสอัตโนมัติ

กดปุ่ม AF ([]]) กล้องจะทำการปรับภาพ โดยอัต โนมัติเพื่อมุ่งเน้นการมองภาพวัตถุได้ดียิ่งขึ้น



- การปรับโฟกัสด้วยมือ



- การลดแสงสะท้อน

แผ่นป้องกันแสงสะท้อนเป็นพลาสติกใสที่วางทับด้านบน ของวัตถุเงาหรือพื้นผิวที่มัน เพื่อให้ลดแสงสะท้อน

ในการใช้งานเพียงแก่วางแผ่นป้องกันแสงสะท้อนด้านบน ของวัตถุเงากับพื้นผิวมันวาว เช่นนิตยสารเพื่อลดแสงสะท้อน



<u>การใส่และการนำ SD / SDHC การ์ด</u>

 ใส่การ์ดหน่วยความจำ (SD / SDHC / MMC / MMC 2.0) ให้เอาป้ายข้อความหงายหน้าขึ้นแล้วดัน เข้าไปให้สุด

2) เมื่อการ์คใส่เรียบร้อยไอคอน (🔎) จะปรากฏบนหน้าจอ

 ถ้าต้องการเอาการ์ดออก ต้องเอานิ้วดันเขาไปที่การ์ดเบาๆ แล้วการ์ดจะเด้งออกมาเอง และทำการ หยิบออกมาจากช่องเสียบ



- เมื่อใช้ memory card ใหม่, ควรฟอร์แมทด้วยเครื่องก่อน ห้ามปิดเครื่องในขณะที่ทำการฟอร์แมท memory card
- ในบางกรณี card อาจจะฟอร์แมทมาก่อนแล้วด้วยอุปกรณ์อื่น, ยังอาจจะต้องฟอร์แมทอีกครั้งด้วย เครื่อง
- ไฟล์ทั้งหมดจะถูกบันทึกลงหน่วยความจำในเครื่อง ถ้าไม่ใส่ memory card

<u>การเชื่อมต่อ</u>

<u>รูปแบบการเชื่อมต่อ</u>



ขั้นที่ 1: การต่อสายไฟ

ต่ออแคปเตอร์ที่ตัวเครื่อง แล้วต่อเข้ากับเต้ารับไฟ 100-240V AC

ขั้นที่ 2: ความละเอียดและรูปแบบการส่งสัญญาณภาพ

สัญญาณภาพที่ส่งออกมีหลายรูปแบบขึ้นกับการตั้งค่าความละเอียดและรูปแบบ ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้

| Output | ASPECT RATIO | TV system | Resolution | Vertical Frequency |
|--------|--------------|-----------|------------|--------------------|
| HDMI | 16:9 | - | 1280x720 | 50Hz/ 60Hz |
| | 4:3 | - | 1024x768 | 50Hz/ 60Hz |
| VIDEO | - | NTSC | 720x480 | 60Hz |
| | - | PAL | 720x576 | 50Hz |
| VGA - | 16:9 | - | 1280x720 | 50Hz/ 60Hz |
| | 4:3 | - | 1024x768 | 50Hz/ 60Hz |

ขั้นที่ 3: การเชื่อมต่ออุปกรณ์

| | Product Port | Cable | Display Device Port |
|-------|-------------------|-------|------------------------|
| HDMI | HDMI OUT | | HDMI |
| VGA | RGB OUTPUT | | |
| | O AUDIO OUTPUT | | |
| VIDEO | VIDEO OUTPUT | | VIDEO IN |
| | O AUDIO OUTPUT | | |

- ≽ อุปกรณ์แสดงภาพ HD
- การเชื่อมต่อผ่านช่อง HDMI
 - 1. ใช้สาย HDMI เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงภาพ HD เข้ากับช่อง HDMI OUT
 - 2. ปรับสวิตช์ output เป็น โหมด HDMI แล้วเลือกรูปแบบที่เหมาะสม



- เครื่องสามารถเล่นภาพและเสียงพร้อมกันได้เมื่อเชื่อมต่อด้วยช่อง HDMI OUT

≽ อุปกรณ์แสดงภาพทั่วไป

- การเชื่อมต่อผ่านช่อง VGA OUTPUT
 - 1. ใช้สาย VGA เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงภาพ เข้ากับช่อง VGA OUT
 - 2. ปรับสวิตช์ output เป็นโหมด VGA แล้วเลือกรูปแบบที่เหมาะสม
 - 3. สามารถใช้ลำโพงในเครื่อง หรือต่อลำโพงที่ช่อง AUDIO OUT เพื่อแสดง สัญญาณเสียง



- การเชื่อมต่อผ่านช่อง VIDEO OUTPUT
 - 1. ใช้สาย VIDEO เชื่อมต่อช่อง C-video ของอุปกรณ์แสดงภาพ ทางช่อง VIDEO OUT
 - 2. ปรับสวิตช์ output เป็นโหมด VIDEO
 - 3. สามารถต่อสายสัญญาณเสียงไปที่โทรทัศน์ จากช่อง AUDIO OUT เพื่อแสดง สัญญาณเสียง

 ควรปรับระบบการส่งสัญญาณภาพโทรทัศน์ให้เหมาะสม NTSC: America, Taiwan, Panama, Canada, Chile, Japan, Korea และ Mexico PAL: Europe, China, Hong Kong และ Thai

<u>การเชื่อมต่อระบบเสียง</u>

ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5mm ไปยังช่อง AUDIO OUT ของเครื่อง โคยสามารถ แสคงเสียงสำหรับการเล่น วีคีโอ



- ในกรณีที่ช่อง HDMI OUT และ AUDIO OUT มีการเชื่อมพร้อมกัน จะมีเสียงออกทางช่อง AUDIO OUT เท่านั้น
- โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้หพึ่ง ควรปรับระดับเสียงให้เบาเพื่อป้องกันหได้รับบาดเจ็บ

<u>การเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอก</u>

ต่อแจ็กไมโครโฟน 3.5mm ไปยังช่อง MIC. IN ของเครื่อง ไมโครโฟนใน เครื่องจะถูกปิดเมื่อมีการต่อ ไมโครโฟนภายนอก



<u>การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์</u>

ด้วยสาย VGA

ใช้สาย VGA ต่อจากช่อง VGA IN ของเครื่องไปที่ช่อง VGA OUT ของ คอมพิวเตอร์



- กดปุ่ม PC ที่ปุ่มควบคุม เพื่อแสดงสัญญาณภาพจากกอมพิวเตอร์
- สำหรับเครื่องกอมพิวเตอร์ โน๊ตบุก กดปุ่มกำสั่งที่กีย์บอร์คเพื่อส่งสัญญาณภาพ ดูปุ่มกำสั่งได้จาก กู่มือของเครื่องกอมพิวเตอร์ โน๊ตบุก
- สัญญาณคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงด้วยจอ 3.5 นิ้วที่เครื่องได้ กรุณาต่ออุปกรณ์แสดงสัญญาณ ภายนอกเพื่อแสดงภาพ

ด้วยสาย USB

กดปุ่ม MENU แล้วเลือก USB Connect เลือก Disk เพื่อใช้การเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์เก็บข้อมูล เลือก PC Cam สำหรับการใช้เป็นกล้องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์



<u>การใช้งานเบื้องต้น</u>

- 1. กดปุ่ม MENU บนรี โมทหรือแผงควบคุม
- กดปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกระหว่างแท็บ
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับการตั้งค่า
- 6. กคปุ่ม MENU อีกครั้งเพื่อปิดเมนู

<u>ตัวเลือกเมนู</u>

| Name | icon | Option | Description | |
|------------------|----------|--|--|--|
| Brightness | 0 | - | ใช้ปุ่มขวา-ซ้าย เพื่อปรับให้ภาพสว่างหรือมืด | |
| Still Resolution | | 2M / 5M / 12M เลือกความละเอียดของภาพนิ่งที่ต้องการ | | |
| Effect | | Graphic 1 | เพื่อปรับ tint ของภาพ เลือก Graphic 1 หรือ | |
| | 2 | Graphic 2 | Graphic 2 เพื่อเลือกระดับ tint ที่เหมาะกับการ นำเสนอภาพของคุณ | |
| | Abc | Text 1 | ฟังก์ชันนี้ออกแบบมาเพื่อการแสดงเอกสารที่เป็น | |
| | Abc 2 | Text 2 | ตัวอักษร ซิ่งสามารถปรับวัตถุขาวและดำ เช่ ตัวอักษร และ เส้น ผลจะมีมากขึ้นเมื่อตัวเลขสูงขึ้ | |
| | B | B&W | เพื่อแสดงภาพขาวคำจากหัวกล้อง | |
| | | Negative | เพื่อแสดงภาพเนกาทีฟจากหัวกล้อง | |
| Quick Zoom | Q | 2X / 4X | เพื่อการซูมภาพขนาด 2x และ 4x อย่างรวดเร็ว | |
| Focus | | Normal | เลือกโหมคมาตรฐานสำหรับระยะ 20cm ~ ∞ | |
| | | Macro / Microscope | เถือกโหมด Macro/Microscope เพื่อจับภาพระยะ ใกล้ หรือต่ออาโกรณ์ใบโครสโคาไ | |

| Name | | icon | Option | Description | |
|--|------------------|------------|---|--|--|
| HD Rec. Mode | | HD Rec. | On / Off | เลือกโหมค HD Rec. on/off เมื่อเลือกใช้โหมค HD Rec. จะปิคการส่งสัญญาณ ภาพออก แล้วจึงกคปุ่ม Recording เพื่อบันทึกวีคีโอ ความละเอียค HD (1280x720) | |
| | Веер | | On / Off | เปิด/ปิด เสียงแสดงการกดปุ่ม | |
| Flicker USB Connect SETTING Languag Volume Clock Format Reset default | Flicker | 50/60 | 50Hz / 60Hz | ตั้งก่ากวามถึ 50Hz หรือ 60Hz การตั้งก่านี้เป็นไป ตาบคาาบถี่ของไฟ | |
| | USB Connect | | Disk | เลือก Disk เพื่อใช้โหมคการเก็บข้อมูล | |
| | | | PC cam | เลือก PC Cam เพื่อใช้โหมดกล้องสำหรับกอม | |
| | | 1 | Off | เลือก PC Cam เพื่อใช้โหมดกล้องสำหรับกอม | |
| | Language | AB | - | สำหรับเลือกเมนูภาษาที่แสดงบนหน้าจอ | |
| | Volume | G | - กคปุ่ม ซ้าย/ขวา เพื่อปรับความคังเสียง | | |
| | Clock | | - | สำหรับการตั้งก่าวันที่และเวลา | |
| | Format | | No / Yes | สำหรับฟอร์แมท memory card | |
| | Reset default | RESET | No / Yes | ก็นก่าเริ่มต้นจากโรงงาน | |

<u>เมนูสำหรับโหมด Playback</u>

| Name | icon | Option | Description |
|------------|------|----------------------|--|
| File Info | INFO | - | แสดงชื่อ, วันเวลาที่บันทึก, ขนาด และระยะเวลา |
| Slide show | O, | Off / 5s / 10s / 30s | แสดงภาพตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| Delete one | | Yes / No | ลบไฟล์ปัจจุบัน |
| Delete all | | Yes / No | ลบไฟล์ชนิคเคียวกันทั้งหมดในสื่อบันทึกข้อมูล |

ฟังก์ชั่นที่แสดงด้วย 🛪 สามารถใช้งานผ่านรีโมทเท่านั้น

<u>การบันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง</u>

- 1. เลือกโฟกัสโหมคตามระยะจากวัตถุ:
 - เลือกโหมคมาตรฐานสำหรับระยะ 20cm ~
 - มาโครโหมด 🤓 หรือ 🏶 🗹 (*) สำหรับระยะ 1cm ~20cm
- 2. ใช้ปุ่ม Zoom 🔄 📿 เพื่องยายภาพจากหน้าจอ
- 3. การปรับโฟกัสอัตโนมัติ/ปรับเอง
 - กดปุ่ม AF ([AE]) เพื่อ โฟกัสอัต โนมัติ ฟังก์ชันนี้จะทำการ โฟกัสอัต โนมัติให้ครั้งเดียว
 - ใช้ปุ่มปรับโฟกัสเอง (() (*) บนรี โมท
- 4. กดปุ่มบันทึก () 🗂 เพื่อเริ่มการบันทึก และกดอีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก



ความละเอียดเริ่มต้นของวีดีโอคือ VGA
ใช้โหมด REC HD เพื่อบันทึกวีดีโอความละเอียดสูงที่ HD720p โหมดนี้รอบรับจด 3 นิ้ว ใน
ตัวเครื่องเท่านั้น



<u>การแสดงภาพและวีดีโอ</u>

1. กดปุ่ม PLAYBACK (>>)



- 2. จะเล่นภาพหรือวิดีโอคลิปที่บันทึกล่าสุด
- 3. กดปุ่มเลือกขึ้น / ลงเพื่อเลือกไฟล์
- กคปุ่มซูมออก (Q) เพื่อแสดงภาพขนาดย่อ 9 ภาพจะปรากฏขึ้น

การคัดลอกไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

์ โปรคสังเกตว่าคลิปวิดี โอที่มีการบันทึกไว้ในรูปแบบ MP4 และเป็นข้อมูลที่รวบรวมเป็น

CLIPxxxx.mp4 (xxxx มีสี่หมายเลข serial)

ก่อนที่จะดูวิดีโอเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณคุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นไดร์ เวอร์ก่อน

1) กดปุ่มเพาเวอร์บนตัวเครื่อง

เชื่อมต่อเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB

 3) กดปุ่มเมนู (□) →เลือก "เชื่อมต่อ USB" →เลือก "ดิสก์"หน่วยความจำในตัวหรือภายนอก หน่วยความจำจะถูกตรวจพบ

จากนั้นกุณสามารถดูข้อมูลภาพบน SD การ์คเมื่อเปิดโปรแกรมดูภาพจากเครื่องกอมพิวเตอร์หรือเพียง แก่ตัดและวางไฟล์ไปยังเครื่องกอมพิวเตอร์ของคุณ

> ใช้หากกุณต้องการเปลี่ยนการตั้งก่าโปรคดูที่ส่วน "ตั้งก่าขั้นสูง" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การนำภาพของเครื่องวิชวลไลเซอร์ไปแสดงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

การติดตั้งซอฟแวร์

ใครเวอร์โปรแกรมกล้องจะรวมอยู่ในซีคีอุปกรณ์ คังนั้นควรติคตั้งโปรแกรมควบกุมก่อนที่จะใช้การนำภาพของ เครื่องวิชวลไลเซอร์ไปแสคงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

- เริ่มต้นโปรแกรม
- นำเครื่องวิชวล ไลเซอร์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB จากนั้นเปิดเครื่องกอมพิวเตอร์
- การเปิด PC Camera

หลังจากสินค้ามีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องและตรวจพบโดยเกรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถที่ เปิดซอฟต์แวร์ที่คณชื่นชอบ (เช่น MSN Messenger หรือ Yahoo Messenger) เพื่อใช้ร่วมกับพึงก์ชั่น

PC Camera

<u>การดำเนินการขั้นสูง</u>

เน้นการทำงานที่ /ฟังก์ชั่น mask (🖈) ฟังก์ชันจุดเด่น

- เน้นการทำงานที่
 - 1) การเลือกการแสดงจุดเด่นเพื่อที่จะดึงความสนใจไปยังส่วนหนึ่งของภาพ
 - 2) กคปุ่ม จุคเค่น (🔲) ในรี โมทคอน โทรลและ ใช้ปุ่มเลือกทิศทางที่จะย้ายพื้นที่ไฮไลท์



- ฟังก์ชั่น mask
 - 1) คุณสามารถ **mask** ส่วนของภาพ
 - 2) กดปุ่มฟังก์ชั่น mask (🔲) ในรี โมทคอน โทรลและ ใช้ปุ่มทิศทางในการย้ายพื้นที่หน้ากาก



PIP ฟังก์ชัน (ภาพซ้อนภาพ)

1) กดปุ่ม PIP () เพื่อแสดงกรอบสี่ขนาดภาพนิ่งในกล้องที่กำลังแสดงอยู่
2) กดขึ้น / ลงปุ่มที่ย้ายภาพนิ่งไปทางซ้ายบนและด้านซ้ายล่าง
3) กดปุ่มซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนภาพระหว่างภาพนิ่ง



แผ่นงานที่เป็นสไลด์

 วางแผ่นป้องกันแสงสะท้อนไว้บนแผงก่อนจากนั้นวางแผ่นสไลด์ ด้านบนของ แผ่นป้องกันแสงสะท้อน

2) กดปุ่ม Light Box (🍪) เพื่อเปิดแสงไฟของแผงเป็น Light box



ปรับตำแหน่งของหัวกล้อง

4) สลับโหมคโฟกัสไปที่แมโคร (🎔 🗹)



5) กคปุ่ม AF () เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน



เชื่อมต่อไปยังกล้องจุลทรรศน์

เชื่อมต่อไปยังกล้องจุลทรรศน์ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบวัตถุจากกล้องจุลทรรศน์บนหน้าจอใหญ่

ปรับวัตถุกล้องจุลทรรศน์และ โฟกัส

2) เลือกอะแคปเตอร์ที่เหมาะสม microscope

3) อุปกรณ์เสริมอะแคปเตอร์กล้องจุลทรรศน์ใช้กับ Ø28 mm, Ø31 mm, Ø33 mm และ Ø34 mm

Eyepieces



4) อะแคปเตอร์ติคลงบนเลนส์กล้องจุลทรรศน์



5) สลับโหมคโฟกัสไปที่แมโครกค MENU (固) -> โฟกัสเลือก (⑳) -> เลือกแมโครหรือกคปุ่มมา

โคร (♥•๋๋๋ (★) บนตัวควบคุมระยะไกล



6) เชื่อมต่อเลนส์ด้วยอะแดปเตอร์กล้องจุลทรรศน์

<u>การเก็บรักษา</u>

1) ปิดเครื่อง



 ออดปลั๊กอะแดปเตอร์จากผนังทางออก จากนั้นตัดการเชื่อมต่อ AC อะแดปเตอร์และสายเกเบิล ทั้งหมด



3) พับหัวกล้องและแขนในตามทิศทางที่แสดงในรูป

